



GUIA DE INSTALACIÓN DE SOLIDWORKS ELECTRCAL

Prerrequisitos

La instalación de Solidworks Electrical requiere los mismos requerimientos que para SOLIDWORKS. Es decir:

Operating Systems

	SOLIDWORKS 2019 (EDU 2019-2020)	SOLIDWORKS 2020 (EDU 2020-2021)	SOLIDWORKS 2021 (EDU 2021-2022)
Client Products (e.g. SOLIDWORKS)			
Windows 10, 64-bit	~	✓	✓
Windows 7 SP1, 64-bit	×	~	×
Server Products (e.g. SOLIDWORKS P	DM)		
Windows Server 2019	✓		~
WINDOWS SCIVE 2015	(2019 SP3)	•	•
Windows Server 2016	✓	✓	✓
Windows Server 2012 R2	×	×	×
eDrawings for Mac			
macOS Catalina (10.15)	×	✓	×
macOS Mojave (10.14)	 ✓ 	✓	×
macOS High Sierra (10.13)	✓	✓	×
macOS Sierra (10.12)	✓	×	×

Hardware and Hypervisors

	SOLIDWORKS 2019	SOLIDWORKS 2020	SOLIDWORKS 2021		
Hardware					
Processor		3.3 GHz or higher			
RAM	16 GB or more PDM Contributor/Viewer or Electrical Schematic: 8 GB or more				
Graphics		Certified cards and drivers			
Drives	SSD drives	recommended for optimal p	erformance		
Hypervisors (Virtual Environmen	ts)				
VMware vSphere ESXi	6.5	6.7	6.7 U3		
VMware Workstation	14	15	15.5		
Microsoft Hyper-V	2016	2019	2019		
Parallels Desktop, Mac	14	14	ТВА		
Citrix XenServer	7.4	7.6	8.2		
 SOLIDWORKS and eDrawings require a GPU for optimal performance in a virtualized environment. SolidWorks has tested and certified graphics cards for virtualized environments. For a complete listing, check Certified Cards and Drivers. SOLIDWORKS Composer is not supported in virtualized environments. 					

*Consulta toda la información aquí -> <u>https://www.solidworks.com/support/system-requirements</u>

Además de esto, antes de instalar requerimos:

- Derechos administrativos completos en el equipo a instalar
- Firewalls desactivados durante la instalación
- Antivirus pausados durante la instalación
- Archivos de instalación o discos de instalación





Debes saber que para la instalación de Solidworks Electrical existen dos modalidades:

Individual

En el modo individual, puede instalar los siguientes componentes:

- SOLIDWORKS Electrical Schematic
- SOLIDWORKS Electrical 3D
- Servidor de colaboración
- Datos
- Una instancia nueva de la base de datos de SQL Server

De Servidor

En el modo de servidor, puede instalar los componentes siguientes:

- Una instancia nueva de la base de datos de SQL Server
- Servidor de colaboración
- Datos

INSTALACIÓN INDIVIDUAL

1. Ejecutaremos como administrador el archivo *"Setup"* que viene en nuestros archivos de instalación de SOLIDWORKS.

E:) > SOLIDWORKS 2021 SP01

Nombre		Fecha de modificación	Тіро	Tamaño
CheckFile_VBA_vba/	1_1028.exe.dat	27/01/2021 04:46 a.m.	Archivo DAI	1 KB
CheckFile_VBA_vbi	Abrir		DAT	1 KB
CheckFile_VBA_vb	Eiecutar como a	dministrador	DAT	1 KB
CheckFile_VBA_vb	Compartir con S	kvne	DAT	1 KB
CheckFile_VBA_vb	Solucionar probl	lemas de compatibilidad	DAT	1 KB
CheckFile_VBA_vbi		ienas de compatibilidad	DAT	1 KB
CheckFile_VBA_vbi		ve	DAT	1 KB
CheckFile_VBA_vbi	3DEXPERIENCE		DAT	1 KB
CheckFile_VBA_vb			DAT	1 KB
CheckFile_VBA_vbi	Analizar con ESE	T Endpoint Security	DAT	1 KB
CheckFile_VBA_vbi	Opciones avanza	adas	> DAT	1 KB
CheckFile_VCRedis	🖗 Compartir		DAT	1 KB
CheckFile_VCRedis	Añadir al archive		DAT	1 KB
CheckFile_VCRedis	Anadir a "seturu	rar"	DAT	1 KB
CheckFile_VCRedis	Anadir a setup.	ar amail	DAT	1 KB
CheckFile_VCRedis	Anadir y enviar p		DAT	1 KB
CheckFile_VCRedis	Anadira setup.	rar y enviar por email	DAT	1 KB
CheckFile_VCRedis	Restaurar version	nes anteriores	DAT	1 KB
CheckFile_VCRedis	En <u>v</u> iar a		> DAT	1 KB
CheckFile_VCRedis	Cortar		DAT	1 KB
CheckFile_VCRedis	Coniar		DAT	1 KB
CheckFile_visualize -	Copiai		DAT	1 KB
CheckFile_visualize	Crear acceso <u>d</u> ire	ecto	DAT	1 KB
CheckFile_VSTA14	E <u>l</u> iminar		DAT	1 KB
CheckFile_WPT_wp	Camb <u>i</u> ar nombre	2	DAT	1 KB
🔐 Léame	Propiedades		directo	2 KB
🗊 setup 🗕		18/11/2020 05:00 p.m.	Aplicación	404 KB
swdata99.id		26/01/2021 07:35 p.m.	Archivo ID	1 KB





2. Se apertura el gestor de instalación de SOLIDWORKS. Dejaremos seleccionada la opción Instalar en este equipo y daremos clic en siguiente.



3. A continuación, insertaremos el número de serie. Toma en cuenta que si tu número comienza en 9010 es modalidad de red, si es 9000 es un número standalone es decir una licencia individual que solo podrá ser usada en este equipo.

S SOLID WORKS		202
Número de serie		
Introduzca la información del número de serie o inicie sesión para rellenar los números de serie automáticamente.	Iniciar sesión	
✓ Diseño 3D		
SOLIDWORKS		
> Visualización Visualize, Visualize Boost		
Simulation Flow Simulation, Motion, Plastics, Simulation		
CAM ()		
Comunicación técnica Composer, Composer Player Pro, Inspection, MBD		
♥ Diseño eléctrico		
SOLIDWORKS Electrical Schematic		3
SOLIDWORKS PCB		_
4 0		
	<	- >





Si tu producto es Electrical 3D el número debe ingresarse en el campo de SOLIDWORKS puesto que es un complemento que se anexa a tu licencia SOLIDWORKS. Por otro lado, en la sección Diseño Eléctrico debes ingresar el número de licencia de SOLIDWORKS ELECTRICAL SCHEMATIC. Luego de esto daremos clic en siguiente.

4. A continuación, daremos clic en cambiar para elegir que productos son los que vamos a instalar.

estor d	le instalación de SOLIDWORKS 202	21 SP1.0		_		
Z	SOLID WORKS				2	202
Re : Ésta	sumen a es una nueva instalación de 2021 :	SP 1.0.				
~ F	Productos			<u>Cambiar</u>	P	
	CircuitWorks, SOLIDWORKS Cos Idiomas de SOLIDWORKS: Ingl eDrawings SOLIDWORKS File Utilities SOLIDWORKS File Utilities SOLIDWORKS File Utilities SOLIDWORKS Composer Player	ting, Design Checker, Archivo és, Español ical Client (SOLIDWORKS Elec erver, Application Data)	trical Schematic, SOLIDWORK	S Electrical 3D),	< >	
> (> (Opciones de descarga El Program	a de descargas en segundo p	lano está activado 🛈	<u>Cambiar</u> Cambiar		
~ (Opciones de Toolbox/Asistente pa	ra taladro		Cambiar	<i></i>	
	Ubicación de la instalación de Toolbox:	C:\SOLIDWORKS Data				₹
	Método de la instalación de	Nuevo Toolbox				Má
v	Acepto las condiciones de SOLID Contrato de licencia	WORKS	Tamaño aproximado de	la instalación:	17 GB	
\sim	2			1	-	
X						

5. Seleccionaremos SOLIDWORKS y SOLIDWORKS ELECTRICAL.

🗊 Gestor de instalación de SOLIDWORKS 2021 SP1.0	—	
35 SOLID WORKS		2021
Selección de productos		
Seleccione los productos para instalar.		
SOLIDWORKS Premium Seleccione varios paquetes.	o productos	
▶ SOLIDWORKS (7.1 G8) ■ Drawings (654 M8) ■ Drawings (654 M8) ■ SOLIDWORKS File Utilities (32 M8) ■ P360 Network Client (331 M8) ■ SOLIDWORKS Simulation Worker Agent (17 M8) ▶ SOLIDWORKS Simulation Worker Agent (17 M8) ▶ SOLIDWORKS Simulation Worker Agent (17 M8) ■ SOLIDWORKS Simulation Worker Agent (17 M8) ■ SOLIDWORKS Simulation Worker Agent (17 M8) ■ SOLIDWORKS Somposer Player (579M8) ■ SOLIDWORKS Composer Player (579M8) ■ SOLIDWORKS CAM (2.1 G8) ■ SOLIDWORKS PCB (1.1 G8) ■ SOLIDWORKS PCB (1.1 G8)	~	
No instalar SOLIDWORKS Motion SOLIDWORKS Motion permite diseñar mecanismos que interactúan correctamente en un ensamblaje crear un prototipo, puede simular y evaluar el diseño utilizando motores, gravedad y otros elementos	e. Antes de s físicos.	
Espacio necesario aproximado para la instala No incluye el tamaño de ningu	ción: 7.9 GB na descarga.	
Cancelar Avuda	Regress	K Ir a Resumen





Debemos cerciorarnos de que en SOLIDWORKS esté seleccionado el complemento **Routing** puesto que gracias a él podemos generar la rutas en 3D.

Selección de productos		
Seleccione los productos para instalar.		
SOLIDWORKS Premium	Seleccione varios paquetes o productos	
PhotoView 360 (518 MR)	^	
SOLIDWORKS Toolbox (567 MR)		
SOLIDWORKS Routing (68 MB)		
ScanTo3D (16 MB)		
✓ TolAnalyst (1000 KB)		
CircuitWorks (22 MB)		
SOLIDWORKS Costing (16 MB)		
Design Checker (37 мв)		
Archivos de ejemplo (149 MB)		
Manuales (13 MB)	\sim	
Archivos de avuda (320 MB)		
No instalar SOLIDWORKS Motion		
SOLIDWORKS Motion permite diseñar mecanism crear un prototipo, puede simular y evaluar el dis	nos que interactúan correctamente en un ensamblaje. Antes de seño utilizando motores, gravedad y otros elementos físicos.	

Mientras, en SOLIDWORKS ELECTRICAL, verifiquemos que estén activas todas estas opciones. Si tu licencia solo tiene ELECTRICAL SCHEMATIC deberás desactivar SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D. Luego de esto damos clic en regresar al resumen.

	20
S SOLIDWORKS	204
Selección de productos	
Selección de productos	
Seleccione los productos para instalar.	
SOLIDWORKS Premium	Seleccione varios paquetes o productos
PV360 Network Client (381 MB)	
SOLIDWORKS Simulation Worker Agent (17 MB)	^
 SOLIDWORKS Electrical (752 MB) 	
 Electrical Client (652 мв) 	
SOLIDWORKS Electrical Schematic (89 MB)	
SOLIDWORKS Electrical 3D (4 MB)	
 Electrical Server (99 MB) 	
Collaborative Server (185 KB)	
Application Data (ээмв)	
SOLIDWORKS Composer Player (579 MB)	
SOLIDWORKS Visualize (3.6 GB)	~
SOLIDWORKS CAM (2.1 GB)	
No instalar SOLIDWORKS Motion SOLIDWORKS Motion permite diseñar mecanismos que interactú crear un prototipo, puede simular y evaluar el diseño utilizando n	an correctamente en un ensamblaje. Antes de notores, gravedad y otros elementos físicos.
Espacio ne	:cesario aproximado para la instalación: 7.9 GB No incluye el tamaño de ninguna descarga.
X ?	<
acalar Avuda	Degregar a Degum





6. Volveremos a la sección de resumen en donde ya se deben mostrar los productos que activamos. Ahora iremos hasta la parte inferior del gestor y en la sección **Opciones Eléctricas** daremos clic en cambiar.

Besumen Exters una nueva instalación de 2021 SP1.0. Productos Cambiar P CircuitWorks, ShotoView 360, SOLIDWORKS Toolbox, SOLIDWORKS Routing, ScanTo3D, TolAnalyst, CircuitWorks, SOLIDWORKS Costing, Design Checker, Archivos de ejemplo, Manuales, Archivos de ayuda laiomas de SOLIDWORKS: Inglés SOLIDWORKS Electrical Client (SOLIDWORKS Electrical Schematic, SOLIDWORKS Electrical 3D), Electrical Server (Collaborative Server, Application Data) Nota: Se instalarán los componentes del sistema necesarios (29 MB): Buscar actualizaciones y VBA 7.1 (Spanish). Opciones de descarga El Programa de descargas en segundo plano está activado ① Ublicación de la instalación Cambiar P Opciones de Toolbox/Asistente para taladro Cambiar P Opciones de Ioolbox/Asistente para taladro Cambiar P Opciones de dos condiciones de SOLIDWORKS Cambiar P Contrato de lícencia Cambiar P	SOLID WC	PKS			20
 Productos SolLDWORKS: PhotoView 360, SOLIDWORKS Toolbox, SOLIDWORKS Routing, ScanTo3D, TolAnalyst, CircuitWorks, SOLIDWORKS Costing, Design Checker, Archivos de ejemplo, Manuales, Archivos de ayuda Idiomas de SOLIDWORKS: Inglés SOLIDWORKS Electrical: Electrical Client (SOLIDWORKS Electrical Schematic, SOLIDWORKS Electrical 3D), Electrical Server (Collaborative Server, Application Data) Nota: Se instalarán los componentes del sistem a necesarios (29 MB): Buscar actualizaciones y VBA 7.1 (Spanish). Opciones de descarga El Programa de descargas en segundo plano está activado Cambiar o Ublicación de la instalación Cambiar o Opciones de Toolbox/Asistente para taladro Cambiar o Opciones eléctricas Cambiar o Cambiar o Cambiar o Cambiar o Cambiar o 	sumen es una nueva instalación	e 2021 SP1.0.			
SOLIDWORKS: PhotoView 360, SOLIDWORKS Toolbox, SOLIDWORKS Routing, ScanTo3D, TolAnalyst, CircuitWorks, SOLIDWORKS Costing, Design Checker, Archivos de ejemplo, Manuales, Archivos de ayuda Idiomas de SOLIDWORKS: Inglés SOLIDWORKS Electrical: Electrical Client (SOLIDWORKS Electrical Schematic, SOLIDWORKS Electrical 3D), Electrical Server (Collaborative Server, Application Data) Nota: Se instalarán los componentes del sistema necesarios (29 MB): Buscar actualizaciones y VBA 7.1 (Spanish). Opciones de descarga El Programa de descargas en segundo plano está activado ① Cambiar Ublicación de la instalación Cambiar Opciones de Toolbox/Asistente para taladro Cambiar Opciones de SOLIDWORKS Cambiar Opciones de SOLIDWORKS Cambiar	Productos			Cambiar 🎺	•
Nota: Se instalarán los componentes del sistema necesarios (29 MB): Buscar actualizaciones y VBA 7.1 (Spanish). Opciones de descarga El Programa de descargas en segundo plano está activado Ubicación de la instalación Cambiar ? Opciones de Toolbox/Asistente para taladro Cambiar ? Opciones eléctricas Cambiar ? Acepto las condiciones de SOLIDWORKS Tamaño aproximado de la instalación: 7.9 GB	SOLIDWORKS: Photo CircuitWorks, SOLIDW Idiomas de SOLIDWO SOLIDWORKS Electri Electrical Server (Colla	w 360, SOLIDWORKS Toolbox, SOLIDW KS Costing, Design Checker, Archivos (S: Inglés : Electrical Client (SOLIDWORKS Electri rative Server, Application Data)	/ORKS Routing, ScanTo3D, TolAi de ejemplo, Manuales, Archivos cal Schematic, SOLIDWORKS Ele	nalyst, de ayuda ectrical 3D),	^
Opciones de descarga El Programa de descargas en segundo plano está activado Cambiar Ubicación de la instalación Cambiar Opciones de Toolbox/Asistente para taladro Opciones eléctricas Cambiar Acepto las condiciones de SOLIDWORKS Tamaño aproximado de la instalación: 7.9 GB	Nota: Se instalará VBA 7.1 (Sp	os componentes del sistema necesario: sh).	s (29 MB): Buscar actualizacione:	s y	~
> Ubicación de la instalación > Opciones de Toolbox/Asistente para taladro > Opciones de Toolbox/Asistente para taladro > Opciones eléctricas Cambiar > Opciones eléctricas Cambiar Cambiar Cambiar > Opciones de SOLIDWORKS Contrato de licencia	Opciones de descarga	rograma de descargas en segundo pla	no está activado 🛈	Cambiar 🏈	
Opciones de Toolbox/Asistente para taladro Cambiar Opciones eléctricas Cambiar Acepto las condiciones de SOLIDWORKS Contrato de licencia Tamaño aproximado de la instalación: 7.9 GB	Jbicación de la instalació			Cambiar 🎺	
Opciones eléctricas Cambiar Acepto las condiciones de SOLIDWORKS Contrato de licencia Tamaño aproximado de la instalación: 7.9 GB	Opciones de Toolbox/As	nte para taladro		Cambiar 🏈	
Acepto las condiciones de SOLIDWORKS <u>Contrato de licencia</u> Tamaño aproximado de la instalación: 7.9 GB	Opciones eléctricas			Cambiar 🖋	>
() (-	Acepto las condiciones Contrato de licencia	SOLIDWORKS	Tamaño aproximado de la ir	nstalación: 7.9 (GB
	?			<	

7. Esta es una de las partes más importantes de todo el proceso de instalación.

Gestor de instalación de SOLIDWORKS 2021 SP1.0	- 🗆 X
S SOLIDWORKS	2021
Opciones de SOLIDWORKS Electrical	
✓ Ubicación de datos	
C:\ProgramData\SOLIDWORKS Electrical	Examinar
Nombre: localhost Número de puerto: 26666	
V SQL Server	
Nombre: localhost\TEW_SQLEXPRESS	Examinar
Instalar nueva instancia de SQL Server	
O Usar una base de datos SQL Server existente	
Contraseña de usuario "tew": SQLpwd4ew	

Cancelar Ayuda





- <u>La ubicación de los datos</u> por default siempre es el disco C. No modifiquemos esto a menos que tengas otra unidad en tu equipo. No lo hagas con un disco duro externo pues corres el riesgo de perder tu información.
- El <u>servidor de colaboración</u> lo dejaremos con esos datos por default.
- En la sección <u>SQL Server</u> tengamos cuidado en seleccionar "Crear una nueva instancia de SQL Server". Si anteriormente tuviste SOLIDWORKS ELECTRICAL puedes usar tu base de datos anterior seleccionando la opción: Usar una base de datos SQL Server existente. El nombre vendrá como:

localhost/TEW_SQLEXPRESS o "nombredetuequipo"/TEW_SQLEXPRESS. Preferentemente dejémoslo como **localhost/TEW_SQLEXPRESS.**

Hecho esto regresemos al Resumen.

 Revisemos que las opciones estén como se muestran a continuación, daremos clic en "Acepto las condiciones de SOLIDWORKS". Finalmente Seleccionamos Descargar y Instalar o Descargar y modificar (esta última opción aplica si modificaste una instalación actual de SOLIDWORKS).

✓ Productos		Cambiar	<i>i</i>
SOLIDWORKS: PhotoView 3 CircuitWorks, SOLIDWORKS Idiomas de SOLIDWORKS: SOLIDWORKS Electrical: Ele Electrical Server (Collaborativ	60, SOLIDWORKS Toolbox, SOLIDWORKS Routing, ScanT Costing, Design Checker, Archivos de ejemplo, Manuales nglés extrical Client (SOLIDWORKS Electrical Schematic, SOLIDN re Server, Application Data)	o3D, TolAnalyst, s, Archivos de ayuda WORKS Electrical 3D),	^
Nota: Se instalarán los c VBA 7.1 (Spanish).	omponentes del sistema necesarios (29 MB): Buscar actu	alizaciones y	\sim
			-
Opciones de descarga El Prog	rama de descargas en segundo plano está activado (i)	Cambiar	. 🖉
 > Opciones de descarga El Prog > Ubicación de la instalación 	rama de descargas en segundo plano está activado 🔱	<u>Cambiar</u> <u>Cambiar</u>	
Opciones de descarga El Prog Ubicación de la instalación Opciones de Toolbox/Asistente	rama de descargas en segundo plano está activado (1) para taladro	<u>Cambiar</u> <u>Cambiar</u> <u>Cambiar</u>	
Opciones de descarga El Prog Ubicación de la instalación Opciones de Toolbox/Asistente Opciones eléctricas	rama de descargas en segundo plano está activado (U) para taladro	Cambiar Cambiar Cambiar Cambiar	
 > Opciones de descarga El Prog > Ubicación de la instalación > Opciones de Toolbox/Asistente > Opciones eléctricas Datos: 	rama de descargas en segundo plano está activado (1) para taladro C:\ProgramData\SOLIDWORKS Electrical	Cambiar Cambiar Cambiar	
 > Opciones de descarga El Prog > Ubicación de la instalación > Opciones de Toolbox/Asistente > Opciones eléctricas Datos: Servidor de colaboración: 	rama de descargas en segundo plano está activado (1) para taladro C:\ProgramData\SOLIDWORKS Electrical localhost:26666	Cambiar Cambiar Cambiar	





9. Empezará entonces el proceso de instalación. Dependiendo demuestra conexión de internet puede tardar aproximadamente una hora.





10. Al terminar aparecerá la siguiente pantalla.

?

Ayuda

🗊 Gestor de instalación de SOLIDWORKS 2021 SP1.0	- 🗆 X
35 SOLID WORKS	2021
La instalación se ha completado	
Mostrar Novedades en SOLIDWORKS 2021.	
Participe en el Programa de comentarios de la experie	encia del cliente de SOLIDWORKS
 La participación mejora directamente la estabilidad de los productos de SO Los datos se analizan continuamente para determinar las causas de errores, estabilidad. La participación en este programa no afecta al rendimiento del sistema. 	LIDWORKS. crear soluciones e identificar las tendencias de
<u>Más información</u>	
 Sí, quiero participar No, gracias 	
Recordármelo más tarde	

Dassault Systemes SolidWorks Corporation no accede ni recopila datos de los modelos ni información de ninguna de sus aplicaciones de software.

×

Finalizar





Con esto ya terminamos la instalación de SOLIDWORKS ELECTRICAL. Lo último que falta por revisar es que el software apertura correctamente.

11. Daremos doble clic sobre el icono de SOLIDWORKS ELECTRICAL en el escritorio.



12. Al ejecutarlo por vez primera probablemente nos pregunte si queremos permitir que SOLIDWORKS ELECTRICAL se comunique con las siguientes redes. Seleccionemos todas para que el software no tenga impedimentos al iniciar.

PAlerta de seguridad de Windows				
Firewa caracte	ll de Wind rísticas de	ows Defender bloqueó algunas e esta aplicación		
Firewall de Window SP3 en todas las rei	s Defender blo des públicas, p	queó algunas características de SOLIDWORKS Electrical rivadas y de dominio.		
	Nombre:	SOLIDWORKS Electrical		
2019	Editor:	Trace Software International		
	Ruta de acceso:	C:\program files\solidworks corp\solidworks electrical (2)\bin\solidworkselectrical.exe		
Permitir que SOLIDWORKS Electrical se comunique en estas redes;				
Redes de do	minio, como la	del trabajo		
Redes privad	las, como las d	omésticas o del trabajo		
Redes públic estas redes p	as, como las d públicas suelen	e aeropuertos y cafeterías (no se recomienda porque tener poca seguridad o carecer de ella)		
¿Cuál es el riesos d	e permitir que	una aplicación pase a través de un firewall?		
		Permitir acceso Ca	ancelar	





13. Dado que es la primera vez que el software se apertura se aparece la ventana del contrato de licencia, simplemente seleccionemos aceptar y Ok.







14. Ahora empezarán a instalarse todos los elementos por default de Solidworks Electrical: Templates, símbolos, referencias de fabricante, vistas 2D, etc. Solo debemos dar clic en siguiente hasta llegar al botón finalizar.

🏭 Data update		_		\times
Welcome 🗹 Selecti	on			
Data update				_
Welcome to the ap	plication data update wizard.			
	This wizard will guide you through the update data steps. Press "Next" to continue. Press "Cancel" to bypass the data update. The update wizard will be displayed again on application restart.			
	Previous Next Finish		Cancel	

15. Al final este proceso nos da un resumen de lo que ha instalado. Damos clic en finalizar

a Data update						-	
Data update (Re	port)						
Press "Finish"	to leave the wizard.						
	Data	Processed	Added	Updated	Not processed	Failures	
	Project templates	4	4	0	0	0	
	CSymbols	2290	2290	0	0	0	
	2D footprint	72	72	0	0	0	
	Title blocks	61	61	0	0	0	
	SOLIDWORKS assemblies	1	1	0	0	0	
	SOLIDWORKS parts	69	69	0	0	0	
	Manufacturer parts	354	354	0	0	0	
	Cable references	36	36	0	0	0	
	🔶 Macros	13	13	0	0	0	
	₽ Profiles	5	5	0	0	0	
	A=Drawing style configurations	2	2	0	0	0	
	PLC drawing configurations	5	5	0	0	0	
	Terminal strip drawing configura.	. 10	10	0	0	0	
	Connector configurations	6	6	0	0	0	
	🖧 Cross references configurations	2	2	0	0	0	
	Report configurations	68	68	0	0	0	
	E Design rule configuration	54	54	0	0	0	
	User data configurations	56	56	0	0	0	
	Data import configurations	3	3	0	0	0	
	Excel export / import templates	9	9	0	0	0	





16. Listo. Finalmente se abre el gestor de proyectos. Cuando este se apertura significa que la instalación ha sido exitosa.

ぼい 「「」 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	SOLIDWORKS Electrical Professional Edition Tools Help	- 8	×
Projects Save SOLDWORKS Electrical Documents	New Cose Print Process Anager Cose Projects Manager Cose Projects Manager Cose Cose	ources	t ×
	D Project mark Project description 1 (English) Contract number Customer Creation date Modification date Created by M	Getting started New project Unarchive project Tutorials	*
		Tools Project manager Connected users SOLIDWORKS Rx	۲
		Community Customer portal User groups Discussion forum	۲
		Online resources Content portal Partner solutions	۲
No preview available	keep the dialog opened	Subscription services Subscription services	۲
Ready			